
19x6069A
CHANNEL 23-09-5
RUN 23-42-16
CHANNEL 23-09-52
GLASS 23-64-308
ESCUTCHEON 23-14-19
HANDLE 23-14-18
PIN 23-14-20
REGULATOR 23-39-5
CHANNEL 23-09-50
DIVISION BAR 23-64-6
RUN 23-42-16
WEATHERSTRIP 23-63-97
PIN
FRAME 23-64-49
GLASS 24-64-306
RETAINER 23-63-127
WEATHERSTRIP 23-63-126
SCREW
PLATE 23-64-237
SCREW
BUSHING 23-63-132
SCREW
SCREW
CLIP 23-63-131
BRACKET 23-63-133
STOP 23-64-244
WASHER
STOP 23-64-244
SPRING 23-64-245
NUT
SPRING 23-14-53
KEY 23-14-53
WASHER 23-14-53
BUTTON 23-14-53
HANDLE 23-14-39
PARTS INDICATED BY NAME ONLY ARE STANDARD PARTS —ORDER BY DESCRIPTION
DOOR GLASS REGULATOR AND RUNS